# 目录

-,	安装尺寸图	2
二、	接口定义及规格	3
三、	设置说明	4
四、	程序配置说明	9

版本	修改日期	描述
V1.0	2014. 10. 11	初始版本 适用于 804_30 及兼容程序
V1.1	2015. 06. 01	修改"程序设置功能",适用于804_31 及兼容程序
V1 2	2015. 07. 10	在"触摸按键板按键位置设置"中,增加不停层设置功能,
V1. Z		适用于 804_32 及兼容程序
V1.3	2016. 02. 01	修改"接口定义中"拨码开关定义错误
V1 4	2018. 06. 01	增加配套轿顶板类型配置选项
v1.4		适用于 804_37 及兼容程序

一、安装尺寸图

单位:mm



## 二、接口定义及规格

to she		1. 197	, TE Part	шу		接口技术规格		
石称	1 11 位重		定义		用逐	接	口形式	额定负荷
	24V	J1-1	24V 输入					
.11	GND	J1-2	24V 输入地		电源及通讯	l		
01	CANH	J1-3	CAN 总线 H		接口			
	CANL	J1-4	CAN 总线 L					
	24V	J1-1	247 输入					
J1 1	GND	J1-2	24V 输入地		电源及通讯	t.		
•	CANH	J1-3	CAN 总线 H		接口			
	CANL	J1-4	CAN 总线 L					
	CMM	J2-1	输入公共端					
J2	ZHS	J2-2	司机定向上					
	ZHX	J2-3	司机定向下					
	SZH	J2-4	司机输入					
	CMM	J3-1	输入公共站	u n				
J3	SZY	J3-2	专用输入		输入		光耦	8mA
	SZS	J3-3	直驶输入		1744			
	SXF	J3-4	消防员输入					
	CMM	J4-1	输入公共端					
J4	BYIO	J4-2	备用输入0					
	BY11	J4-3	备用输入1					
			松小八山山					
	COM	J5-1	新出公共瑞 初共 44小					
J5	CZD	J5-2	超载输出					
	BYOO	J5-3						<b>D02</b> (1)
	BYU1	J5-4	备用输出		输出		光耦	DG24V
	240	J6-1	+24V					TU-ZUMA
J6		J0-2						
	GND	00-3	00					
	VCC1	.17 1	7. 5V					
J7	GND	J7 2	0V					
		 J8-1、J8-2						
	24V	J8-3、J8-4	7.5V RS485 通讯线 RT+					
10	RT+	J8-5			触摸按键极	ź		
J8	RT-	J8-6	RS485 通讯线 RT-		通讯端口			
	OND	J8-7、J8-8						
	GND J8-9、J8-10 OV							
SW	设置拨码7	开关,参见"三	三、设置说明"					
	CAN 终端电阻拨码开关		SW1.1         ON         连接终端电阻           SW1.2         ON			SW1.1	. 1 0FF	
SW1					<b></b> 委终端电阻	SW1.2	0FF	断开终端电阻
<u>\$7</u>	设置跳线 参见"四 程序配置说明"					1	<u> </u>	
P								
JC	检测跳线							

2018年06月01日修改

## 三、设置说明

触摸操纵盘连接控制系统时需要配合轿顶板 BL2000-JDB-Vn 使用, 轿顶板拨码开关设置如下:

BL2000-JDB-Vn 轿顶板					
SW1.1         SW1.2         选择程序功能					
ON ON		轿厢内连接触摸操纵盘系统			

#### 3.1 快速设置说明



### 3.2 详细设置说明

3.2.1 调试及设置部件

通过操纵盘控制板内拨码开关 SW、两位数码显示器 LD 和 K1、K2 按键,配合触摸按键板内的设置按键 KS 和指示灯 LS 完成调试及设置。

- 3.2.1 调试及设置方法
- 1. 设置功能概述

通过改变拨码开关 SW 的值,进入不同的设置功能。

SW 状态	功能	描述
	正常工作状态	操纵盘正常运行
	操纵盘程序功能设置	主副操纵盘等功能设置
	触摸按键板通讯地址设置	触摸按键板通讯地址:指操纵盘控制板和触摸按 键板通讯时的寻址地址
	触摸按键板按键位置设置	触摸按键板按键位置:指触摸按键板内的每个触 摸按键对应的按键功能

2. 操纵盘程序功能设置



① 拨码开关 SW-1 拨到 ON, SW-2 拨到 OFF, 启动该设置功能。

② 按 K1 键改变设置码,按 K2 键改变设置值。

③ 保存设置并退出

#### 设置列表

设置码	设置值	设置说明
	0 - 主操纵盘	操纵盘作为主操纵盘使用
0 - 子 司 攝 创 舟 礽 罗	1 - 副操纵盘	操纵盘作为副操纵盘使用
0 二 土明休纵益议直	2 - 贯通门副操纵盘	操纵盘作为贯通门副操纵盘使用
	3 - 主操纵盘+错层贯通使能	系统只有一个操纵盘,并且错层贯通使能
	0 - 不使能	
1 - IC 卡使能设置	1 - CAN 协议 IC 卡使能	通过 CAN 通讯接收 IC 卡信息
	2 - 公共端控制 1C 卡使能	通过公共端屏蔽内选信息
	0 - 双色	
2 - 背光设置	1 - 单色	
	2 - 单色-PWM	
		① 进入设置,设置值显示0。
A - 保存设置		② 长按 K2 键,3 秒后设置值显示"3-2-1-0",
		同时蜂鸣器响三声保存设置。
		<ol> <li>进入设置,设置值显示0</li> <li>长按 K2 键,3 秒后设置值闪烁显示"-",进入设置。</li> <li>在此状态下内选应答状态显示设置值,</li> </ol>
		开门被键状念亚示场各切能设直。
		如木禾伝内远应合元,衣小该伝开放了
C - IC 卡屏蔽层设置		层不受用户刷卡限制。按内选按钮进行开放/
		屏蔽切换。
		如果开门按键亮,表示访客功能使能,
		如果开门按键灭,表示取消访客功能。
		缺省状态下为所有层站开放10卡控制,
		无访客功能。
		③ 长按 K2 键,3 秒后设置值显示"3-2-1-0",
		同时蜂鸣器响三声保存设置。

3. 触摸按键板通讯地址设置



① 拨码开关 SW-1 拨到 OFF, SW-2 拨到 ON, 启动该设置功能。

- ② 从最底层的触摸按键板开始,到最上层的触摸按键板为止,依次把触摸按键板的设置键按一遍, 即完成触摸按键板通讯地址设置。也可以直接按 K1 键或 K2 键跳过步骤②,进入步骤③。 设置过程说明:操纵盘控制板首先显示通讯地址1,按最底层的触摸按键板设置键后,将通讯地址1 写入到该板内,同时蜂鸣器响一声并点亮该触摸按键板设置灯作回应,然后操纵盘控制板通讯地址 递增加1,以此类推,最后将最大地址写入到最上层的触摸按键板内。
- ③ 按 K1 或 K2 键,进行触摸按键板通讯地址巡检。

触摸按键板通讯地址巡检:操纵盘控制板数码显示器 LD 首先显示通讯地址 1,点亮通讯地址为 1 的触摸按键板指示灯,然后操纵盘控制板数码显示器 LD 显示地址递增加 1,点亮通讯地址为 2 的触摸按键板指示灯,以此类推。

④ 巡检过程中按 K1 键或 K2 键,保存设置后操纵盘控制板数码显示器显示"--",退出本次设置。

4. 触摸按键板按键位置设置



- ① 拨码开关 SW-1 拨到 ON, SW-2 拨到 ON, 启动该设置功能。
- ② 按开门延长按键,对应的背光灯亮,蜂鸣器响一声回应,执行步骤③。 如系统无开门延长按键,按K1键,跳过步骤②,直接进入步骤③。
- ③ 从开门按键开始,依次将开门按键、关门按键、最底层按键、次底层按键、……、次高层按键、 最高层按键按一遍,即完成触摸按键板按键位置设置;可以直接按K1键跳过不停层,按K2键跳过 步骤③,进入步骤④;设置时按键按下后,蜂鸣器响一声并点亮对应的背光灯作回应。
- ④ 完成触摸按键板按键位置设置后,按K2键,进行触摸按键板按键位置巡检。
- ⑤ 巡检过程中按 K1 键或 K2 键,保存设置后操纵盘控制板数码显示器显示"--",退出本次设置。 操纵盘显示提示符:设置过程中操纵盘数码显示器依次显示需要设置的按键提示符,提示符列表取下:

按键	开门延长	开门	关门	最底层	次底层	•••••	次高层	最高层
提示符		-   -	$\vdash$ –	01	02	递增+1	n−1	n

触摸按键板按键位置巡检:按开门延长按键、开门按键、关门按键、最底层按键、次底层按键、……、次高层按键、最高层按键顺序依次点亮背光灯,同时操纵盘数码显示器显示对应的按键提示符。

5. 错误信息

错误码	错误描述
EO	启动设置后,10分钟内未退出设置
E1	未设置触摸按键板地址
E2	未设置触摸按键板按键位置
N. N.	正常工作时显示 NN,表示地址为 NN 的触摸按键板通讯错误。

### 四、程序配置说明

同时短接设置跳线 SZ 和检测跳线 JC, 上电后进入程序配置功能。

按K1 键改变设置码,按K2 键改变设置值,设置缺省值都为0。

配置列表(缺省配置全为0)

设置码	设置值	设置说明
0 - 司机/自动状态下按钮蜂鸣提示	0/1 无效/有效	司机/自动状态下按钮,有应答蜂鸣器响一声
1 - 司机/自动状态下按钮蜂鸣提示 区分内选登记	<ul><li>0 无效</li><li>0 选项及本选项</li><li>同时为1有效</li></ul>	司机/自动状态下按钮有应答蜂鸣器响两 声,无应答蜂鸣器响一声
2 - 检修门区指示 BYO	0/1 无效/有效	检修、在门区, BYO(J5-3)有输出
3 - 检修门区指示开门灯亮	0/1 无效/有效	检修、在门区,开门灯亮
4 - 多个触摸按键同时按下时有效	0/1 无效/有效	<ul> <li>0 无效:多个内选按键同时按下时无效</li> <li>开门延长按键、开门按键和关门按</li> <li>键同时按下时无效</li> <li>1 有效:触摸按键按下时有效</li> </ul>
5 - 配套轿顶板类型配置	0/1	<ul> <li>0: 普通轿顶板</li> <li>1: 模块化轿顶板</li> <li>** 轿顶板为模块化轿顶板时 **</li> <li>① "司机上向开关"作为"风扇开关输入"</li> <li>② "司机下向开关"作为"照明开关输入"</li> </ul>
A - 保存设置		<ol> <li>进入设置,设置值显示0;</li> <li>长按K2键,3秒后设置值显示"3-2-1-0", 同时蜂鸣器响三声保存设置。</li> </ol>