

# 群控板设置指南:

#### 通用操作按键说明:

"Enter":确认输入信息,进入下一级菜单。
"Esc":取消输入信息,返回上一级菜单。
"A"和"V":调整设置参数项目,改变输入数值。
">":移动光标位置。

### 一、主界面:

显示信息: 依次显示 A~H 各梯状态。 操作按键: 按"Enter"进入密码输入界面。

## 二、密码输入界面:

- 显示信息:屏幕显示"Input Password"。
- 操作按键:通过"Λ""V"键调整输入数字, 通过">"移动光标, 通过"Enter"确定输入密码,并进入主设置界面, 通过"Esc"返回主界面。

### 三、主设置界面:

显示信息:显示主参数设置"General para"

操作信息:通过"A""V"键调整菜单,菜单说明如表 1.1 所示,通过"Enter"确定进入下一级菜单,

通过"Esc"返回主界面。

编号	菜单	说明
1	Genneral para	"Enter"进入群控参数设置界面
2	Save para	"Enter"确认保存设置界面
3	New password	"Enter"进入新密码输入界面

表 1.1

# 四、群控参数设置界面:

显示信息:显示群控使能设置"Group able set"

操作信息:通过"A""V"键调整菜单,菜单说明如表 1.2 所示,

通过"Enter"确定进入下一级菜单,

通过"Esc"返回主界面。

编号	菜单	说明	可操作项目
1.1	Group able set	"Enter"进入群控使能设置界面	分别设置 A~H 梯是
			否可用
1.2	S.X.N quotiety	"Enter"进行上呼、下呼、内选数	可以更改上呼、下呼、
		对群控计算的权重设置	内选在群控计算中的
			权重
1.3	Mode select	模式选择,针对四种特殊模式选择	对四种特殊工作模式
		开启或关闭,模式说明详见表 1.3	进行设置,各模式功
			能详见表 1.3
1.4	Set Time	"Enter"设置群控板时间,用于上、	更改群控板时间
		下高峰模式和双时段模式	
1.5	S Start Time	"Enter"进入上高峰启动时间设置	设置上高峰模式启动
			的时间(时、分)
1.6	S Stop Time	"Enter"进入上高峰结束时间设置	设置上高峰模式结束
			的时间(时、分)
1.7	X Start Time	"Enter"进入下高峰启动时间设置	设置下高峰模式启动
			的时间(时、分)
1.8	X Stop Time	"Enter"进入下高峰结束时间设置	设置下高峰模式结束
			的时间(时、分)
1.9~1.16	A Stop floor	A~H 各梯停靠楼层设置(默认情况	设置各梯各楼层可停
	l	下各层均可停靠)	靠状态
	H Stop floor		
1.17~1.24	A: Homing floor	A~H 各梯基站层设置,即当电梯进	设置各梯空闲模式时
	l	入空闲模式时,各梯所返回的基站	所返回的基站层
	H: Homing floor	层	

表 1.2

### 特殊模式说明:

模式(mode)	模式名称	说明
1	上高峰模式	可设置时间段:
		1.5 S Start Time~ 1.6 S End Time
		可设置待梯层:

		1.33~1.40 A~H Uppeak floor
2	下高峰模式	可设置时间段:
		1.7 X Start Time~ 1.8 X End Time
		可设置待梯层:
		1.41~1.48 A~H Dnpeak floor

表 1.3

## 五、保存设置界面:

显示信息: 屏幕显示"Save para"

操作信息:输入"Enter"确认保存设置,出现"Yes?"提示时继续输入"Enter"确定,待 出现提示"Success"时即保存设置成功,按"Esc"返回。

注意:任何设置更改后都必须保存,否则掉电后仍保持原设置。

# 六、新密码输入界面:

显示信息: 屏幕显示"New Password"

操作信息:输入"Enter"后显示密码输入界面,再次输入"Enter"后可以修改密码,

通过"Λ""V"键调整输入数字,

通过">"移动光标,

通过"Enter"确认输入新密码。

#### 群控功能简易使用说明

- 1. 群控功能需要正确连接主板与群控板;
- 2. 群控功能需要正确设置主板与群控板;
- 3. 连接方法:



4. 主板设置:

主板侧需要将群控使能(Group able)设置为1,并设置各梯的梯号(Parallel No)为A~H间任一不重复的梯号。(菜单进入方法请参考主板产品说明书)

5. 群控板设置:

群控板需要根据连接情况设置 A~H 梯的使能。如果需要开启上/下高峰模式,需要在模式选择界面将相应的模式设置为 Yes,并设置该模式的启动/停止时间。如下图所示:

