SJT-WCR2 远程监控装置(4G 版)简易使用说明 V1.0

一、设备接线调试

1.1 系统接线

远程监控装置与电梯控制系统只需要4根线缆进行连接,具体接线见以下图表。



图 1.1 远程监控装置与电梯控制系统接线示意图

表 1.1 远程监控装置接线端子定义

				用途	接口技术规格				
名称	端口号	位置	定义		接口形 式	额定负荷	断/通时间	最高速度	
	24V	J1-1	24V 电源输入	由湄	电源	DC24V/			
JP1	GND	J1-2	电源地	电你		400mA			
	C+	J1-3	CAN 系统通讯正	通知	CAN	80mA			
	С-	J1-4	CAN 系统通讯负	色云					
	R+	J1-5							
	R-	J1-6							
	ΤХ	J1-7							
	RX	J1-8							
	GND	J1-9							
	XO	J1-10							

1.2 上电调试

远程监控设备:一般情况下 SJT-WCR2-V2 产品,不需要任何调试,只需将 SIM 卡装入产品后,上电即可。 电梯控制系统:一体机、主板设置开启 F1-27 远程监控使能。

二、设备绑定及查看

SJT-WCR2-V2 远程监控装置(4G版)使用新的监控平台: 电梯云 <u>www.diantiyun.com</u>,请访问该平台网址并按以下步骤操作。

2.1 设备绑定



第二步、点击主页右上角的"管理平台"进入账户登录界面(若无账户,请联系厂家开通账户)
 ▼● ○ ○ ● https://pdiantlyun.com/#/login



第三步、输入账号密码后点击登录,进入管理界面



● 第四步、点击"设备管理"下的"设备列表"进入设备管理界面



● 第五步、点击右上角"添加设备"进入电梯及设备信息录入界面

○ 电梯云 设备列表 ×	ŧ						
← → C ☆ A https://p.dia	antiyun.com/#/device/list						or ⊠ ☆ Ο Θ :
							🚹 18 🕜 🛞 Milithit
≡ 设备管理				地图位置 我的关注[10] **	批量导入 点击配置Excet文件 (陈选 添加设备 批量修改 刷新	
★ ^許 泰荣 ^三	* <u>ata</u> ≊	* 余映芬	添加设备	18時 進知电路	= ▼	* R\$43. =	☆ sjt-wcr2 ≡
许家荣【212804卡号	维保部广东省汕头市龙湖区	维保部【广东省汕头市龙湖区】	1000.0054	S IT WODD TEST	7明珠 1#積 1单元 【上海市浦东	節息 【CQMF002】	SJT-WCR2-V2 TEST
☆ 満头市皇城… 〓			新屋小区	3月1日に11日3日	TEST	★ 办公楼 =	☆ 遊水美丽家园 三
意永远 [广东省汕头市龙湖区]	伸星部【广东省汕头市龙湖区】	巨龙临时访客 A1#楼 U1单元【	楼、单元	1#楆 / 1单元 / 1-5-1 ~	ST [TEST]	の公懐【の公帳用梯】	這水美丽家园【20E0219】
★ 汕头市住美 =	★ 汕头市佳美 ■	★ 汕头市佳美	详细地址	辽宁省沈阳市浑南区世纪路37号	汕头市住美 Ξ	★ <u> →</u> <u> 汕头市佳美</u> … =	★ → 汕头市佳美… =
维保部【广东省汕头市湖阳区海门	维保部【广东省汕头市湖阳区海门	1 维保部【广东省汕头市潮阳区制	总楼层 6	正楼层 6 负楼层 0 🔶 II 楼层编辑器	彩部【广东省汕头市潮阳区海门	维保部【广东省汕头市湖阳区海门	维保部【广东省汕头市湖阳区海门
				贯通门 音 远程间步			
				TR. 147			
			-				
			Copyright © 2	220 diantityun.com All Rights Reserved. 电梯云 版权所有 辽ICP备 19806816号-2			

● 第六步、在"添加设备"页面中录入电梯档案及设备信息(设备 ID),进行绑定,至此设备注册绑定完毕。

○ 电梯云 设备列表 ● × +						
← → C ☆ ≜ https://p.diantiyun.com/#/device/list						• · · · · • · • · • · • · • • • • • • •
合 DianTiYun.com 首页						🚺 10 🕜 Milfrif.
≡ 设备管理			地震位置 我的关注 (10) 《	批量导入 点击配置Excel文件	時法 添加设备 批量修改 刷新	
★ 許家業 = ★ 農財産	= ★ 余映芬	添加设备	2	E Later and A	*=	☆
		WOELESS.	10GE1005			
许家荣【212804卡号 维保部广东省汕头市龙湖区	维保部【广东省汕头市龙湖区】	额定载重	統注戰里	7明珠 1#後 1单元 【上海市浦东	B5記 [CQMF002]	SJT-WCR2-V2 TEST
☆ 汕头市呈城 Ξ ★ 肖思如		选定主电梯		TEST =	★ 五公楼 三	☆ 造水美丽家园 三
			请确定主电母位置 ~ · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
	巨龙临时访客A1#接U1单元【			ST [TEST]	カ公装【カ公装用梯】	這水美丽家园【20E0219】
★ 汕头市佳美 □ ★ 汕头市佳美	☰ ★ 汕头市佳美	經備	W_20052009282264	→ 汕头市佳美… 三	★ 汕头市佳美 三	★ 汕头市佳美 〓
민준비		获取经纬度	经度 0 纬度 0 点击选择位置			
维保部【广东省汕头市潮阳区海门 徐保部【广东省汕头市湖阳区》	約7 曲保部 [广东省汕头市湖阳区海	人脸识别	人脸识别终端ID	8部【广东省汕头市潮阳区海门	他保部【广东省汕头市制田区海门	维保部【广东省汕头市湖阳区海门
			取消 称认			

注意! 电梯与设备进行绑定是依据"终端"字段,请在"终端"录入框中输入设备 ID,设备 ID 粘贴于产品外壳, 格式为"W_XXXXXXXXXXXXXXX"(注意带有"W_")。



2.2 查看电梯

在添加完毕后,在"设备管理"页面中可以查看对应的电梯状态,点击想要查看的电梯即可。

 ○ 电梯云 设备列表 × 	Ð						
DianTiYun.com	antiyun.com/#/device/list 首页	系统管理 乘梯管理 读	设备管理 开发调试			A 99+ S 28	 第18 ① 例 規試新注。
≡ 设备管理				地图位置 我的关注 10 《	● 批量导入 点击配置Excet文件 (筛选 添加设备 批量修改 刷新	请输入设备名称、型号成厂家 Q
* transformed and the second	* iii sua =	*	☆ 通力改造螺… 三	★		* ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓	sjt-wcr2 ≡
许家菜 【212804卡号 ☆	 ▲保部汕头市龙湖区新溪鎮西南下 ★ 肖思如 Ξ 	蜂保器汕头市金平区月浦月半工业 ☆ ☆ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○		沈阳蓝光老厂 1#優 1单元 【辽宁省 ★ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄	东方明珠 1#楼 1单元 【上海市浦东 ★ TEST	邮急 [CQMF002] ★	SJT-WCR2-V2 TEST ★ 赴水美丽家园 =
蔡永喜【广东省汕头市龙湖区】	维保部【广东省汕头市龙湖区】	巨龙临时访客 A1# 樣 U1 单元 【浙门	[巨龙临时访客 A1#摄 U1单元 【浙江	南浔测试小区 1#楼 1单元 【浙江省	TEST [TEST]	カ公様 【カ公禄用梯】	道水美丽家园【20E0219】
★ 汕头市佳美 Ξ #保部【广东省汕头市搬印区询门】	★ 汕头市佳美 堆保部【广东省汕头市湖田区海门	★ 汕头市住美 三 堆保部【广东省汕头市潮阳区海门	☆ ↑ 100000000000000000000000000000000000	★ 汕头市佳美 Ξ 地头市佳美 堆保部【广东省汕头市潮阳区海门】	★ 汕头市佳美 Ξ 堆保部【广东省汕头市溯阳区海门	★ 汕头市佳美… Ξ 维保部【广东省汕头市潮阳区海门	★ 汕头市佳美 建保器【广东省汕头市溯阳区海门
		#	:11194条 < 1 2 3 ··· 46	7) 24条/页 > 跳至 1	页		
			Copyright © 2020 diantiyun.com All Rights Res	erved. 电梯云 版权所有 辽ICP备 19006816号	5-2		



Copyright © 2020 diantiyun.com All Rights Reserved. 电梯云 版权所有 辽ICP备 19006816号-2